

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ ДОД «ДШИ  
имени С.Л. Сметанина»  
\_\_\_\_\_ Л.Н. Петрова  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Инструкция по обеспечению безопасности эксплуатации  
электромузыкальных инструментов для учащихся  
(вводный инструктаж)  
МБОУ ДОД «ДШИ имени С.Л. Сметанина»**

Сентябрь 2015 год

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ ДОД «ДШИ  
имени С.Л. Сметанина»  
\_\_\_\_\_ Л.Н. Петрова  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Инструкция по обеспечению безопасности  
эксплуатации электромузыкальных инструментов  
для учащихся (вводный инструктаж)**

- Не вставляйте пальцы или руку в отверстия инструмента.
- Никогда не засовывайте и не роняйте бумагу, металлические и прочие предметы в отверстия на панели и клавиатуре. Если это случилось, немедленно сообщите преподавателю, выключите инструмент и выньте кабель питания из розетки.
- Не облакачивайтесь на инструмент, не ставьте на него тяжелые предметы и не прикладываете слишком большой силы при пользовании кнопками, выключателями и разъемами.
- Не следует долго работать с высоким или некомфортным уровнем громкости, так как это может привести к потере слуха.
- Не допускайте чрезмерного сгибания и повреждения шнура, не ставьте на него тяжелые предметы и держите его в таком месте, где на него нельзя наступить, задеть ногой или что-нибудь по нему перекатить.
- При отключении кабеля от инструмента или от электросети беритесь за вилку, а не за кабель.
- Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку электроинструмента мокрыми руками.

**1. Преподаватель обязан ознакомить учащихся с настоящей инструкцией перед началом обучения на электромузыкальном инструменте.**